

- Nie używaj produktu jeśli w zbiorniku nie ma wody.
- Nie wolno skręcać ani rozciągać przewodów elektrycznych.
- Jeśli przewód jest uszkodzony lub gniazdo adaptera jest luźne, przestań go używać.
- Jeśli występuje specyficzny zapach, hałas lub nietypowe ciepło, produkt najprawdopodobniej uległ awarii. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie z zasilania i zaprzestać jego używania.
- Nie wkładaj wtyczki do wody. Nie umieszczaj jej również w wilgotnych miejscach.
- Aby zapewnić lepsze użytkowanie, po każdym użyciu wylej całą wodę ze zbiornika od strony drenażowej, a następnie wytrzyj go do czysta suchą miękką ściereczką.
- Nie należy kierować mgły bezpośrednio na telewizor, meble, ubrania lub ścianę.
- Urządzenie należy umieścić w pozycji pionowej.
- Nie zakrywaj produktu podczas użytkowania, gdyż mgła może uszkodzić dyfuzor.
- Nie korzystaj z urządzenia mając mokre ręce.
- Dzieci powinny używać dyfuzora pod okiem dorosłych.