

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń; nie używaj go na zewnątrz ani w łazience.
- Zawsze odłączaj zasilanie, gdy fontanna nie jest używana, podczas napełniania, opróżniania lub czyszczenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, przewodem ani zasilaczem; nadzoruj kontakt zwierząt z fontanną.
- Używaj wyłącznie zasilacza 5 V / 1 A lub portu USB o odpowiedniej jakości; nie używaj uszkodzonych gniazd, przedłużaczy ani zasilaczy.
- W razie uszkodzeń natychmiast przerwij użytkowanie.
- Zabrania się uruchamiania fontanny bez wody lub przy zbyt niskim poziomie wody – grozi to uszkodzeniem pompy i ryzykiem przegrzania.
- Podczas czyszczenia nie zanurzaj wtyczki, zasilacza ani złączy w wodzie i nie polewaj ich bezpośrednio – istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający, zasilacz, pompa lub obudowa są uszkodzone, odkształcone lub nadmiernie nagrzane.
- Nie modyfikuj urządzenia, nie otwieraj części elektrycznych i nie próbuj samodzielnie naprawiać przewodu – czynności te może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany serwis.