

Środki ostrożności:

- Używaj paleniska wyłącznie na zewnątrz, w dobrze wentylowanym miejscu, w odległości min. 3 m od budynków, drzew, mebli ogrodowych i innych materiałów łatwopalnych.
- Ustawiaj palenisko na stabilnej, niepalnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni (np. beton, kamień, płyty ceramiczne).
- Zawsze trzymaj w pobliżu sprawną gaśnicę, wiadro z piaskiem lub inną dopuszczoną formę gaszenia ognia.
- Podczas dokładania drewna i obsługi ognia używaj rękawic ochronnych oraz odpowiednich narzędzi (np. pogrzebacz, szczypiec do drewna).
- Regularnie usuwaj popiół i nadmiar resztek, aby zapewnić swobodny dopływ powietrza i ograniczyć ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia.

Ostrzeżenia:

- Nie używaj paleniska w pomieszczeniach zamkniętych, garażach, namiotach ani na zadaszonych balkonach – grozi to pożarem oraz zatruciem dymem lub tlenkiem węgla.
- Nie stosuj benzyny, nafty, alkoholu ani innych cieczy łatwopalnych do rozpalania lub podtrzymywania ognia; nie wrzucaj do ognia plastiku, gumy ani lakierowanego/impregnowanego drewna – spalaj wyłącznie odpowiednie drewno opałowe.
- Nie pozostawiaj paleniska bez nadzoru, szczególnie w obecności dzieci lub zwierząt; dzieci nie mogą samodzielnie obsługiwać produktu, a osoby o ograniczonej sprawności powinny korzystać z paleniska tylko pod opieką.
- Nie przenoś ani nie przesuwaj paleniska podczas palenia ani gdy elementy są jeszcze gorące; przed przeniesieniem lub przykryciem upewnij się, że ogień jest całkowicie ugaszony, a palenisko i popiół całkowicie wystygły.
- Nie używaj paleniska przy silnym wietrze, długotrwałej suszy lub w okresach obowiązywania lokalnych zakazów rozpalania ognisk – zawsze przestrzegaj aktualnych przepisów przeciwpożarowych.