

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ✓ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- ✓ Produkt może być używany wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- ✓ Minimalny wiek użytkownika: 3 lata.
- ✓ Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia.
- ✓ Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas korzystania z produktu.
- ✓ Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła i wysokich temperatur.
- ✓ Nie używaj produktu, jeśli wszystkie elementy nie zostały prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- ✓ Natychmiast zaprzestań użytkowania, jeśli jakakolwiek część produktu jest uszkodzona, rozdarta lub brakuje któregoś elementu.
- ✓ Z namiotu nie powinno korzystać jednocześnie więcej niż dwoje dzieci.
- ✓ Produkt należy ustawiać wyłącznie na płaskim, stabilnym podłożu.
- ✓ Elementy namiotu nie są odporne na długotrwałe działanie wilgoci i wody.
- ✓ Rozkładanie i składanie namiotu powinno być wykonywane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- ✓ Nie pozwalaj dzieciom pomagać przy montażu lub demontażu produktu.
- ✓ Produkt nie zapewnia ochrony przed promieniowaniem słonecznym i nie może być traktowany jako schronienie.
- ✓ Produkt jest zabawką i nie może być używany jako namiot turystyczny, biwakowy lub kempingowy.
- ✓ Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ✓ Nie należy ignorować zaleceń dotyczących wieku użytkownika.
- ✓ Nie używaj uszkodzonego produktu.
- ✓ Nie przechowuj niezamontowanych części w miejscach dostępnych dla dzieci.
- ✓ Opakowanie nie jest zabawką. Wszystkie elementy opakowania należy usunąć z zasięgu dzieci po rozpakowaniu produktu.

✓ Przed każdym użyciem sprawdź stan stelaża, poszycia oraz pozostałych elementów namiotu.

✓ Lampki dekoracyjne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i chronić przed kontaktem z wodą oraz wilgocią.