

Mikroskop Cyfrowy 260260

PL

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na małe elementy i możliwość zadławienia oraz brak umiejętności dziecka do obsługi zabawki. Należy usunąć opakowanie przed podaniem zabawki dziecku. Opakowanie należy zachować, gdyż zawiera ważne informacje. Kolory i specyfikacja zawartości mogą się różnić od podanych na opakowaniu.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Sposób montażu i wymiany baterii/akumulatorów:

Należy używać jedynie baterii takiego typu, jak to zostało pokazane na opakowaniu. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości zgodnie z oznaczeniami na zabawce/opakowaniu. Niewłaściwy montaż może spowodować zniszczenie zabawki lub spowodować wyciek elektrolitu, a nawet pożar czy wybuch baterii. Nie należy mieszać różnych typów baterii, a także nowych ze starymi. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Baterie należy wyjąć również w sytuacji, kiedy zabawka przez dłuższy czas pozostaje nieużywana. W przeciwnym razie baterie mogą się wylać i spowodować uszkodzenie zabawki. Nie wolno wrzucać baterii do ognia. Stwarza to niebezpieczeństwo wybuchu. Nie należy otwierać baterii. Wymianę baterii powinna wykonać osoba dorosła. Nie wolno zwracać zacisków zasilania.

Uwaga: Niezachowanie powyższych środków ostrożności może narazić użytkownika na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z wyrobu, którego modelem w skali jest zabawka. Zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej wieku określonego przez producenta.

EN

Warning! Not suitable for children under 3 years of age, due to small elements and the possibility of choking and the child's lack of ability to operate the toy. Remove the packaging before giving the toy to your child. Keep the packaging as it contains important information. Colors and contents specifications may differ from those stated on the packaging. Disposal of worn-out electrical and electronic equipment. The symbol on the product or its packaging means that the product should not be classified as household waste. It should be handed over to the appropriate point that collects and recycles electrical and electronic equipment. Correct disposal of the product will prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by improper disposal of the product. Recycling materials helps to preserve natural resources. For details on how to recycle this product, please contact your local authority, your cleaning company, or the store where you purchased the product. How to install and replace batteries/accumulators: Only use batteries of the type shown on the packaging. Batteries should be inserted with the correct polarity according to the markings on the toy/packaging. Improper assembly may cause damage to the toy or cause electrolyte leakage, or even fire or battery explosion. Do not mix different types of batteries, as well as new ones with old ones. Remove exhausted batteries from the toy. The batteries should also be removed if the toy remains unused for a long time. Otherwise, the batteries may spill out and cause damage to the toy. Do not dispose of batteries in fire. This creates a risk of explosion. Do not open the battery. Battery replacement should be done by an adult. Do not short-circuit the power terminals. Note: Failure to observe the above precautions may expose the user to the hazards associated with the use of a toy-scale model. The toy must be stored out of the reach of children under the age specified by the manufacturer.

DE

Warnung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, wegen kleiner Elemente, der Möglichkeit von Erstickung und der Unfähigkeit des Kindes, das Spielzeug zu bedienen. Entfernen Sie die Verpackung, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben. Bewahren Sie die Verpackung auf, da sie wichtige Informationen enthält. Farb- und Inhaltsspezifikationen können von denen auf der Verpackung angegebenen abweichen.

Entsorgung abgenutzter elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll eingestuft werden sollte. Sie sollte an den zuständigen Ort übergeben werden, der elektrische und elektronische Geräte sammelt und recycelt. Eine korrekte Entsorgung des Produkts verhindert potenzielle negative Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit, die durch unsachgemäße Entsorgung des Produkts entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu erhalten. Für Details zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde, Ihr Reinigungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Wie man Batterien/Akkumulatoren einbaut und austauscht:

Verwenden Sie nur Batterien des auf der Verpackung angegebenen Typs. Batterien sollten mit der richtigen Polarität gemäß den Markierungen auf dem Spielzeug/der Verpackung eingesetzt werden. Eine unsachgemäße Montage kann das Spielzeug beschädigen oder Elektrolytverluste verursachen, oder sogar ein Feuer oder eine Batterieexplosion. Mischen Sie keine verschiedenen Batterientypen, ebenso wie neue mit alten. Entferne leere Batterien aus dem Spielzeug. Die Batterien sollten ebenfalls entfernt werden, wenn das Spielzeug lange unbenutzt bleibt. Andernfalls könnten die Batterien auslaufen und das Spielzeug beschädigen. Entsorgen Sie keine Batterien im Feuer. Das schafft ein Explosionsrisiko. Öffne den Akku nicht. Der Batteriewechsel sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Schließen Sie die Stromanschlüsse nicht kurz.

Hinweis: Das Nichtbeachten der oben genannten Vorsichtsmaßnahmen kann den Nutzer den Gefahren aussetzen, die mit der Verwendung eines Spielzeugmodells verbunden sind. Das Spielzeug muss außerhalb der Reichweite von Kindern unter dem vom Hersteller angegebenen Alter aufbewahrt werden.

CZ

Varování! Není vhodné pro děti mladší 3 let kvůli drobným prvkům, možnosti udušení a neschopnosti dítěte ovládat hračku. Odstraňte obal před tím, než hračku dáte dítěti. Obal si nechávejte, protože obsahuje důležité informace. Barvy a obsah se mohou lišit od těch uvedených na obalu.

Likvidace opotřebovaného elektrického a elektronického vybavení. Symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že produkt by neměl být klasifikován jako domácí odpad. Měla by být předána příslušnému místu, které shromažďuje a recykluje elektrické a elektronické zařízení. Správná likvidace produktu zabrání možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávným znečištěním produktu. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. Pro podrobnosti o tom, jak tento produkt recyklovat, kontaktujte prosím místní úřad, úklidovou firmu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

Jak instalovat a vyměnit baterie/akumulátory:

Používejte pouze baterie typu uvedeného na obalu. Baterie by měly být vloženy se správnou polaritou podle označení na hračce/obalu. Nesprávná montáž může způsobit poškození hračky, únik elektrolytů, dokonce požár či výbuch baterie. Nemíchejte různé typy baterií, stejně jako nové s těmi starými. Vyjměte vybité baterie z hračky. Baterie by měly být také vyjmuty, pokud hračka zůstává dlouho nepoužívaná. Jinak by se baterie mohly vysypat a poškodit hračku. Nehazujte baterie v ohni. To vytváří riziko výbuchu. Neotvírejte baterii. Výměnu baterie by měl provádět dospělý. Nezkratujte napájecí svorky.

Poznámka: Nedodržení výše uvedených opatření může uživatele vystavit nebezpečím spojeným s používáním modelu v měřítku. Hračka musí být skladována mimo dosah dětí mladších věku stanoveného výrobcem.

SK

Varovanie! Nie je vhodné pre deti mladšie ako 3 roky, kvôli malým prvkom, možnosti udusenía a neschopnosti dieťaťa ovládať hračku. Odstráňte obal predtým, než dáte hračku svojmu dieťaťu. Balenie si ponechávajte, pretože obsahuje dôležité informácie. Špecifikácie farieb a obsahu sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené na obale.

Likvidácia opotrebovaného elektrického a elektronického vybavenia. Symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, že produkt by nemal byť klasifikovaný ako domáci odpad. Mala by byť odovzdaná príslušnému miestu, ktoré zhromažďuje a recykluje elektrické a elektronické zariadenia. Správna likvidácia produktu zabráni možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou produktu. Recyklácia materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Pre podrobnosti o tom, ako tento produkt recyklovať, kontaktujte prosím miestny úrad, upratovaciu spoločnosť alebo obchod, kde ste produkt kúpili.

Ako nainštalovať a vymeniť batérie/akumulátory:

Používajte iba batérie také, aké sú uvedené na obale. Batérie by mali byť vložené so správnou polaritou podľa označení na hračce/obale. Nesprávna montáž môže poškodiť hračku, spôsobiť únik elektrolytov, dokonca požiar či výbuch batérie. Nemiešajte rôzne typy batérií, ako aj nové so starými. Vyberte vybité batérie z hračky. Batérie by sa mali tiež vybrať, ak hračka zostane dlho nepoužívaná. Inak môžu batérie vypadnúť a poškodiť hračku. Nevyhadzujte batérie v ohni. To vytvára riziko výbuchu. Neotvárajte batériu. Výmenu batérie by mal vykonať dospelý človek. Neskratujte napájacie svorky.

Poznámka: Nedodržanie vyššie uvedených opatrení môže vystaviť používateľa nebezpečenstvám spojeným s používaním modelu v mierke hračky. Hračka musí byť uložená mimo dosahu detí mladších ako vek stanovený výrobcem.

HUN

Figyelem! Nem alkalmas 3 év alatti gyerekeknek, apró elemek, a fulladás lehetőségére, valamint a gyermek nem tudja kezelni a játékot. Vedd le a csomagolást, mielőtt a játékot odaadnád a gyermekednek. Tartsd meg a csomagolást, mert fontos információkat tartalmaz. A színek és tartalom specifikációi eltérhetnek a csomagoláson leírtoktól.

A kopott elektromos és elektronikus berendezések eláradása. A termék vagy csomagolásán lévő szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként sorolni. A megfelelő pontnak kell átadni, amely összegyűjti és újrahasznosítja az elektromos és elektronikus eszközöket. A termék helyes megtisztítása megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék helytelen megszabadulása okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosításáról kérek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal, a takarítócéggel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Hogyan telepítsünk és cseréljünk akkumulátorokat/akkumulátorokat:

Csak a csomagoláson feltüntetett elemeket használj. Az elemeket a játék/csomagolás jelzései szerint megfelelő polaritással kell behelyezni. A helytelen összeszerelés kárt okozhat a játékban, elektrolitszivárgást, akár tüzet vagy akkumulátorrobbanást is okozhat. Ne keverd össze különböző típusú akkumulátorokat, valamint az újakat a régiekkel. Vedd ki a kimerült elemeket a játékból. Az elemeket is el kell venni, ha a játék hosszú ideig használaton marad. Ellenkező esetben az elemek kiömlhetnek, és kárt okozhatnak a játékban. Ne dobd el az akkumulátorokat tűzben. Ez robbanás kockázatát okozza. Ne nyisd ki az akkumulátort. Az akkumulátorcserét felnőttnek kellene elvégeznie. Ne zárd le a tápcsatlakozókat.

Megjegyzés: A fenti óvintézkedések elmulasztása a felhasznált játékmodell használatával járó veszélyeknek tesztelheti ki. A játékot a gyártó által meghatározott korhatár alatti gyermekek számára elérhető távolságon kívül kell tárolni.

RUM

Atenție! Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani, din cauza unor elemente mici și a riscului de sufocare, precum și a incapacității copilului de a folosi jucăria. Îndepărtați ambalajul înainte de a oferi jucăria copilului dumneavoastră. Păstrează ambalajul, deoarece conține informații importante. Culoarele și specificațiile conținutului pot diferi de cele menționate pe ambalaj.

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul său înseamnă că produsul nu ar trebui clasificat ca deșeu casnic. Aceasta trebuie predată la punctul corespunzător care colectează și reciclează echipamentele electrice și electronice. Eliminarea corectă a produsului va preveni potențialele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană, care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii despre cum să reciclați acest produs,

vă rugăm să contactați autoritatea locală, compania de curățenie sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Cum să instalezi și să înlocuiești bateriile/acumulatorii:

Folosește doar baterii de tipul indicat pe ambalaj. Bateriile ar trebui introduse cu polaritatea corectă, conform marcajelor de pe jucărie/ambalaj. Asamblarea necorespunzătoare poate deteriora jucăria sau poate provoca scurgeri de electroliți, sau chiar incendiu sau explozie a bateriei. Nu amesteca diferite tipuri de baterii, precum și cele noi cu cele vechi. Scoate bateriile epuizate de pe jucărie. Bateriile ar trebui scoase și dacă jucăria rămâne nefolosită mult timp. În caz contrar, bateriile se pot vărsa și pot deteriora jucăria. Nu aruncați bateriile în flăcări. Acest lucru creează un risc de explozie. Nu deschide bateria. Înlocuirea bateriei ar trebui făcută de un adult. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.

Notă: Nerespectarea precauțiilor de mai sus poate expune utilizatorul la pericolele asociate utilizării unui model la scară de jucărie. Jucăria trebuie depozitată în afara razei de acțiune a copiilor sub vârsta specificată de producător.