

OSTRZEŻENIE!

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na małe elementy i możliwość zadławienia oraz brak umiejętności dziecka do obsługi zabawki. Należy usunąć opakowanie przed podaniem zabawki dziecku. Opakowanie należy zachować, gdyż zawiera ważne informacje. Kolory i specyfikacja zawartości mogą się różnić od podanych na opakowaniu. Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Montując zegar na ścianie, upewnij się, że jest odpowiednio zawieszony, aby zapobiec jego spadnięciu i uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub innego elementu, nie używaj zegara.

Zainstaluj zegar na odpowiedniej wysokości, zapewniając stabilne mocowanie na ścianie. Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki, unikaj ostrych chemikaliów lub środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię zegara. Regularnie sprawdzaj mechanizm zegara, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy z jego działaniem.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Sposób montażu i wymiany baterii/akumulatorów:

Należy używać jedynie baterii takiego typu, jak to zostało pokazane na opakowaniu. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości zgodnie z oznaczeniami na zabawce/opakowaniu. Niewłaściwy montaż może spowodować zniszczenie zabawki lub spowodować wyciek elektrolitu, a nawet pożar czy wybuch baterii. Nie należy mieszać różnych typów baterii, a także nowych ze starymi. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Baterie należy wyjąć również w sytuacji, kiedy zabawka przez dłuższy czas pozostaje nieużywana. W przeciwnym razie baterie mogą się wylać i spowodować uszkodzenie zabawki. Nie wolno wrzucać baterii do ognia. Stwarza to niebezpieczeństwo wybuchu. Nie należy otwierać baterii. Wymianę baterii powinna wykonać osoba dorosła. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

Uwaga: Niezachowanie powyższych środków ostrożności może narazić użytkownika na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z wyrobu, którego modelem w skali jest zabawka. Zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej wieku określonego przez producenta.

