

1. Środki ostrożności:

- Tylko do użytku na zewnątrz – nie używać wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używać grilla w zamkniętym pomieszczeniu, pod zadaszeniem, na balkonach lub nadającej się do zamieszkania przestrzeni, np. domy, namioty, przyczepy kempingowe, domki kempingowe, łódzie.

Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla.

- Należy ustawiać grill na stabilnej, niepalnej powierzchni, z dala od domu, drzew i materiałów łatwopalnych – statyw musi stać na podłożu odpornym na temperaturę.
- Trzymać dzieci i zwierzęta w odległości co najmniej 1 m.- Nie pozostawiaj grilla bez nadzoru – grill zawsze musi być pod opieką osoby dorosłej.

2. Ostrzeżenia:

- Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z PN-EN 1860-3!
- Ryzyko poparzenia – powierzchnie gorące; nie dotykać rusztu, łańcuchów ani metalowych części i nie przenosić podczas użytkowania. Zaleca się używanie rękawic ochronnych.
- Nie przyrządzać potraw, dopóki paliwo nie pokryje się popiołem.
- Popiół należy usuwać dopiero po całkowitym ostygnięciu, a tłuste osady czyścić po każdym użyciu.
- Grill można zmontować i zdemontować bez użycia narzędzi lub za pomocą dołączonych narzędzi.
- W sprawach serwisu oraz części zamiennych prosimy o kontakt: serwis@iso-trade.eu